



Stručná příručka spuštěním V1.0

RICO 2 | Termovizní
zaměřovač

RICO2 S75R / RICO2 H75R / RICO2 H50R / RICO2 L42R

EN

Please read this guide before using the product, and keep the guide for future reference.

For detailed information about the device, please download the complete user manual from the official website.
(www.nocpix.com)

DE

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Für detaillierte Informationen über das Gerät laden Sie bitte das vollständige Benutzerhandbuch von der offiziellen Website herunter.
(www.nocpix.com)

IT

Leggere questa guida prima di utilizzare il prodotto e conservarla per riferimenti futuri.

Per informazioni dettagliate sul dispositivo, scaricare il manuale d'uso completo dal sito ufficiale.
(www.nocpix.com)

FR

Veillez lire attentivement ce guide avant de commencer à utiliser cet appareil, et conservez-le pour une consultation ultérieure.

Pour obtenir des informations détaillées sur cet appareil, veuillez télécharger le manuel d'utilisation complet sur le site officiel.
(www.nocpix.com)

ES

Lea esta guía antes de usar este producto y guárdela para consultarla más adelante.

Para obtener información detallada sobre el dispositivo, descargue el manual de usuario desde el sitio web oficial.
(www.nocpix.com)

CZ

Před použitím výrobku si přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Podrobné informace o zařízení naleznete v kompletní uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z oficiálních webových stránek.
(www.nocpix.com)

PL

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Szczegółowe informacje o urządzeniu można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi, dostępnej na oficjalnej stronie internetowej.
(www.nocpix.com)

SV

Läs denna guide innan produkten används och spara guiden för framtida referens.

För mer detaljerad information om enheten, hämta hem den fullständiga användarmanualen från den officiella webbplatsen.
(www.nocpix.com)

HU

A termék használatá előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Az eszközzel kapcsolatos részletes információkért kérjük, töltsse le a teljes felhasználói kézikönyvet a hivatalos weboldáról.
(www.nocpix.com)

PT

Leia este guia antes de utilizar o produto, e guarde o guia para referência futura.

Para obter informações detalhadas sobre o dispositivo transfira o manual do utilizador completo a partir do website oficial.
(www.nocpix.com)



RoHS

Důležité bezpečnostní informace

Vlivy prostředí

Nikdy nemiřte objektivem přístroje přímo na zdroje intenzivního tepla, jako je slunce nebo laserové zařízení. Objektiv a okulár mohou fungovat jako lupa a poškodit vnitřní součásti.

Riziko spolknutí

Nedávejte tento přístroj do rukou malým dětem. Nesprávná manipulace může způsobit uvolnění malých částí, které mohou být spolknuty.

Bezpečnostní pokyny pro použití

- Se zařízením zacházejte opatrně: nešetrné zacházení může baterii poškodit.
- Nevystavujte zařízení ohni ani vysokým teplotám.
- Správně nainstalujte baterie podle pokynů na přístroji. Opačné zapojení je zakázáno.
- Kapacita baterie se snižuje, pokud je provozována při nízké okolní teplotě. Nejedná se o závadu a dochází k ní z technických důvodů.
- Přístroj vždy skladujte v suchém, dobře větraném prostoru. Při delším skladování vyjměte baterie.
- Doporučená teplota pro použití tohoto produktu je -20 °C až +50 °C. V opačném případě to ovlivní životnost výrobku.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě při teplotách pod 20 °C nebo nad 50 °C, jinak dojde k trvalému snížení kapacity baterie.
- Pokud došlo k poškození zařízení nebo je vadná baterie, zašlete zařízení do našeho poprodejního servisu k opravě.

Prohlášení o souladu s předpisy EU

Frekvenční rozsah modulu bezdrátového vysílače:

WLAN: 2,412–2,472 GHz (pro EU)

Výkon modulu bezdrátového vysílače < 20 dBm (pouze pro EU)



Společnost Inlumen Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu RICO2 jsou v souladu se směrnicemi 2014/53/EU a 2011/65/EU.

Likvidace baterií



2023/1542 (nařízení o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Podrobnosti o baterii naleznete v dokumentaci ke konkrétnímu výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat Cd (označující kadmium), Pb (označující olovo) nebo Hg (označující rtuť). Pro správnou recyklaci baterii odevzdejte svému dodavateli nebo ji zašlete na určené sběrné místo. Další informace naleznete na adrese www.recyclethis.info.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

2012/19/EU (směrnice o OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nelze



v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro správnou recyklaci odevzdejte tento výrobek při nákupu ekvivalentního nového zařízení místnímu dodavateli nebo jej odevzdejte na určených sběrných místech. Další informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info.

Pro firemní zákazníky v Evropské unii

Ohledně likvidace elektrických a elektronických zařízení se obraťte na svého prodejce nebo dodavatele. Ten vám poskytne další informace.

Informace o likvidaci v jiných zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol platí pouze v Evropské unii. Pokud chcete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřad nebo prodejce a požádejte o možnost likvidace.

Zamýšlené použití

Zařízení je určeno k zobrazování tepelných stop při pozorování přírody, dálkovém lovu a pro civilní použití. Toto zařízení není hračka pro děti.

Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku neúmyslného nebo nesprávného použití.

Funkční test

Před použitím se ujistěte, že zařízení není viditelně poškozeno. Vyzkouše-

jte, zda zařízení zobrazuje jasný a nerušený obraz.

Zkontrolujte, zda jsou nastavení termovizního monokuláru správná.

Instalace/vyjmutí baterie


Termovizní zaměřovač RICO2 používá vyměnitelnou baterii s kapacitou 4400 mAh.

|Varování před laserem

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1 PRO SPOTŘEBITELE
EN 50689:2021



LASEROVÁ APERTURA








RICO2

Stručná příručka spuštěním






EN	Thermal imaging scope	1-16
DE	Wärmebildfernrohr	17-32
IT	Termocamera	33-48
FR	Caméra d'imagerie thermique	49-64
ES	Mira telescópica de imagen térmica	65-80
CZ	Termovizní zaměřovač	81-96
PL	Celownik termowizyjny	97-112
SV	Termiskt kikarsikte	113-128
HU	Hőkamerás távcső	129-144
PT	Mira de visão térmica	145-160

Příslušenství RICO2 S75R / RICO2 H75R




Příslušenství

RICO2 H50R / RICO2 L42R




Instalace baterie


1




2



3



Popisy tlačítek




Nabídka zkratk



1 5 10




1 5 10



1 5 10

Nulování

Nastavte profil nulování na A, B, C, D, E nebo F v nabídce “Reticle” (Záměrný kříž), “Zeroing Profile” (Profil nulování).



Nastavte si vhodný cíl a jednou dobře vystřelte na cíl.



Pokud se bod zájmu neshoduje se záměrným křížem, vyberte ikonu Zmrazení obrazu a krátkým stisknutím tlačítka Menu obraz zmrazte.



Nastavte polohu X/Y záměrného kříže:

- Krátkým stisknutím tlačítka Menu vyberte směr X nebo Y. Vybraná osa se změní z bílé na modrou.
- Tlačítkem nahoru nebo dolů posunete polohu záměrného kříže.
- Červený kurzor znázorňující původní polohu záměrného kříže.



d. Když se záměrný kříž shoduje s bodem zájmu, uložte pozici záměrného kříže dlouhým stisknutím tlačítka Menu.



**Znovu vystřelte a zkontrolujte, zda bod záměru odpovídá záměrnému kříži, nebo ne.
Pokud ne, proveďte nulování znovu.**

Laserový dálkoměr




SGL



POKR


Balistický výpočet

Nastavte možnost Balistický výpočet na hodnotu ON (Zapnuto).




Vyberte profil kulky od 1 do 5.


- i** Prostřednictvím aplikace NOCPIX APP můžete také upravit název kulky.



Nastavte jednotku na MOA nebo mil.




**Nastavte Navrhovaný bod zaměření na X, + nebo;
Pokud je SPOA nastavena na možnost Move Reticle (Posunout
záměrný kříž), RICO 2 automaticky přesune původní
zaměřovač na SPOA.**



Nastavte parametry nábojů, pušek a prostředí.

- i** Nastavení parametrů lze upravit také prostřednictvím aplikace NOCPIX APP.



The screenshot shows the 'Parameter Setting' menu on the left, with options like 'Ballistic Calculation', 'Profile 1', 'SPOA', 'mil', and 'Parameter Setting'. The main panel displays settings for 'Kulka' (Bullet) and 'Puškohled' (Scope).

Kulka

- Balistický koeficient: 0,229
- Balistický profil: G1
- Hmotnost kulky: 50 g
- Úst'ová rychlost: 3116 stop/s


Puškohled

- Výška puškohledu: 1,96 palce
- Snos vlivem rotace: ☒
- Zkroucení hlavně: 12,00 palců
- Směr zkroucení: Doleva

Venkovní povětrnostní podmínky

- Teplota: 77,0 F
- Nadmořská výška: 1700 stop
- Relativní vlhkost: 50%

Po dokončení nastavení se zobrazí výzva k zobrazení doporučeného bodu zájmu.



The screenshot shows the 'Point of Interest' screen, which displays a target image and a detailed view of the target's position and distance.

802yd

8.0x

MOA 0.00

MOA -20.10

| Aplikace




Stáhnout v


App Store




ZÍSKAT NA

Google Play







Upgrade
firmwaru



Přenos obrazu v
reálném čase



Soubor zařízení



Kalibrace data
a času

Specifikace

Model	RICO2 S75R	RICO2 H75R
Rozlišení, pixely	1280×1024,12μm	640×512,12μm
NETD, mK	≤15	≤15
Snímková frekvence, Hz	60	60
Čočka objektivu, mm	75/F1.0	75/F1.0
Zorné pole (V×Š), °/m při 100 m	14,7×9,4/ 25,8×16,4	5,9×4,7/ 15,4×11,5
Zvětšení, ×	3 - 30	4 - 32
Oční reliéf, mm	70	60
Průměr výstupní zornice, mm	23	
Dioptrie, D	-5 - +5	
Rozsah detekce, m (Velikost cíle: 1,7 m × 0,5 m, P(n)=99 %)	3896	
Displej	AMOLED 2560×2560	
Typ baterie	4400mAh li-ion akumulátory IBP-5	
Maximální doba provozu, (t=22 °C) h	4,5	5,5
Kapacita paměti, GB	32 GB	
Stupeň krytí IP	IP67	
Provozní teplota, °C	-20 - +50	
LRF, m	1200 ±1	
Bezpečnostní třída pro laser	Třída 1	
Hmotnost, g (s baterií)	1300	1250
Rozměr, mm	342×116×93	336×116×90
Max. energie zpětného rázu u pušky (Eo), jouly	6000	

Specifikace

Model	RICO2 H50R	RICO L42R
Rozlišení, pixely	640×512/12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤15	≤18
Snímková frekvence, Hz	60	60
Čočka objektivu, mm	50/F1.0	42/F1.0
Zorné pole (V×Š), °/m při 100 m	8,8×6,6/ 15,4×11,5	6,3×4,7/ 11×8,2
Zvětšení, ×	3 - 24	4 - 16
Oční reliéf, mm	60	
Průměr výstupní zornice, mm	23	
Dioptrie, D	-5 - +5	
Rozsah detekce, m (Velikost cíle: 1,7 m × 0,5 m, P(n)=99 %)	2597	2197
Displej	AMOLED 2560×2560	
Typ baterie	4400mAh li-ion akumulátory IBP-5	
Maximální doba provozu, (t=22 °C) h	5,5	5,5
Kapacita paměti, GB	32 GB	
Stupeň krytí IP	IP67	
Provozní teplota, °C	-20 - +50	
LRF, m	1200 ±1	
Bezpečnostní třída pro laser	Třída 1	
Hmotnost, g (s baterií)	926	900
Rozměr, mm	296×78×76	
Max. energie zpětného rázu u pušky (Eo), jouly	6000	

| Získejte více informací



Webová stránka:
www.nocpix.com



Uživatelská příručka



Facebook



Instagram



YouTube